

POUBELLE AUTOMATIQUE PRADEL PREMIUM



NOTICE D'UTILISATION

ATTENTION :

1. Ne lavez pas le couvercle de la poubelle directement avec de l'eau car celui-ci est équipé d'un système électronique, utilisez uniquement un tissu humide.
2. L'utilisation de piles rechargeables est déconseillée
3. En cas non-utilisation prolongée de la poubelle, nous vous conseillons de retirer les piles du couvercle afin d'éviter d'endommager les composants à l'intérieur de l'appareil.
4. Evitez tout contact direct de l'appareil avec les rayons du soleil.
5. N'interrompez jamais l'ouverture et la fermeture automatique de la poubelle avec votre main, vous risquerez d'endommager le moteur du couvercle.
6. Tenir les enfants et les personnes non-responsables hors de portée de la poubelle.

IMPORTANT :

En cas de mauvais fonctionnement (ouverture ou fermeture du couvercle) vous avez la possibilité de RÉINITIALISER le mécanisme. Pour cela, éteignez la poubelle en appuyant sur l'interrupteur se trouvant à l'arrière de la poubelle. Appuyez ensuite sur le bouton « OPEN » puis sur le bouton « CLOSE » une dizaine de fois. L'opération terminée, rallumez le système en appuyant sur l'interrupteur situé à l'arrière du couvercle. Le système est alors maintenant réinitialisé.

Si le couvercle ne s'ouvre toujours pas automatiquement répétez cette procédure.

Si celui ne fonctionne toujours pas après quelques essais, veuillez contacter le service après vente du distributeur du produit.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrez la trappe du boîtier situé sous le couvercle de votre poubelle automatique et placez-y 4 piles LR20 1.5V (non-fournies) en prenant soin de respecter les polarités.
2. Allumez le couvercle avec l'interrupteur situé à l'arrière de la poubelle, le voyant rouge s'allume pendant 3 secondes ensuite il clignote toutes les 3 secondes ce qui indique le bon fonctionnement de l'appareil.

Fonctionnement automatique :

Placez votre main ou un objet à 10cm au dessus de la cellule infrarouge, le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme 3 seconde après que votre main soit retirée, si vous ne l'enlevez pas, le couvercle restera ouvert.

Fonctionnement manuel :

Appuyez sur le bouton « Open » du couvercle. Celui-ci s'ouvrira alors mais se refermera uniquement si vous appuyez sur le bouton « Close ». Une fois le couvercle fermé, celui-ci passera en mode automatique.

Les voyants : Fonctionnement normal.

Le voyant clignote rouge toute les 3 secondes : le couvercle fonctionne normalement.

Le voyant est vert : le couvercle s'ouvre.

Le voyant est rouge : le couvercle se referme.

Les voyants : Anomalie.

Le voyant clignote vert toute les 3 secondes : le couvercle a été ouvert avec la main. Le couvercle est mal refermé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Close » pour le refermer correctement.

Le voyant clignote jaune toutes les 3 secondes : les piles du couvercle sont usées.

Remarque : Les piles ont une durée de vie moyenne de 6 mois (pour une vingtaine d'ouvertures et de fermetures par jour).